




Бренд з Бразилії


ІНСТРУКЦІЯ ПО МОНТАЖУ (ЗАМІНІ) ЗНІМНОГО НАГРІВАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТУ ДЛЯ *Флекс Душа*

Провести заміну нагрівального елемента дуже легко.
Для цього не потрібно від'єднувати прибор від системи подачі води.

Перед початком робіт з заміни нагрівального елемента необхідно **відключити загальний електричний вимикач** або вимикач електричної мережі подачі напруги на душ Флекс Душа.

Закрити кран подачі води прибору та відкрутити гайку гнучкого шлангу від ніпелю виходу води з накопичувача.







Вручну відкрити накопичувач води, обертаючи його проти годинникової стрілки та від'єднавши його від головки. Зняти ізоляційний диск, відкривши, таким чином, доступ до нагрівального елемента. Для подальшого монтажу запам'ятати, яким саме чином встановлений нагрівальний елемент з'єднаний з контактами за допомогою двох болтів. Використовуючи викрутку відкрити два болти кріплення непрацюючого нагрівального елемента та зняти його.

Порада: Заміну болтів кріплення контактів провести тільки у випадку, якщо оригінальні вийшли з ладу.


Зачистити електричні контакти та встановити таким саме чином новий нагрівальний елемент, повернути на місце ізоляційний диск.



Використовуючи викрутку зафіксувати контакти кріплення двома болтами.




Поставити на місце накопичувач води, прикрутивши його вручну до головки.



Повернути на місце та закрутити руками гайку гнучкого кріплення ніпелю виходу води з накопичувачу. У випадку, якщо це потрібно, можна використати

відповідний інструмент для затягування. Розглянути можливість застосування прокладки.



Після завершення заміни нагрівального елемента, **відкрити кран подачі води та дати можливість їй стекти декілька секунд.** Після цього включити подачу напруги.

Увага! Закріплення нагрівального елемента за допомогою болтів є технічною вимогою з метою забезпечення ідеального електричного контакту, що гарантує довговічне функціонування.

SAC

САК – Служба допомоги користувачам FAME.

Телефон: 0800-015 85 00

Графік роботи: робочі дні з 8.00 години до 17.00 години

Субота з 9.00 години до 14.00 години

Електронна адреса: sac@fame.com.br

www.fame.com.br

18.0074 – AL 0511 – ІНТЕРНЕТ ІНСТРУКЦІЯ